

A MOTOR TEST

Garante o equipamento adquirido contra.

Possíveis defeitos de Fabricação pelo periodo de 1 ano a partir da data de Fabricação.

A Garantia nao cobre:

- Mão de Obra para instalações, se caso necessárias;
- Custo de Transporte do produto para possíveis reparos;
- Deslocamento para atendimento do produto fora da sede da **MOTOR TEST**, quando isso ocorrer, sera cobrado uma taxa de visita.

Sao Paulo, de de 20

Proprietário



www.motortest.com.br




Teste de Bico Injetor

MT 004A

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Como usar:

1. Conecte os bicos injetores nos plugs dos cabos.
2. Manenha os bicos sumersos em um recipiente com o descarbonizante de sua preferência.
3. Ligue o aparelho e seleccione o RPM desejado para iniciar a limpeza dos bicos.




FUNÇÕES

- 1 - Display LCD
- 3 - Botão para diminuir RPM
- 3 - Botão para aumentar RPM



Como usar:

1. Conecte os bicos injetores nos plugs dos cabos.
2. Manenha os bicos sumersos em um recipiente com o descarbonizante de sua preferência.
3. Ligue o aparelho e seleccione o RPM desejado para iniciar a limpeza dos bicos.



FUNÇÕES

- 1 - Display LCD
- 3 - Botão para diminuir RPM
- 3 - Botão para aumentar RPM

